



D-306633

tyco | DSC

## PG4914 / PG8914 / PG9914


### PowerG Wireless, PIR/Pet Immune Motion Detector Installation Instructions

The PGx914 (pet immune) is a microprocessor-controlled wireless digital PIR detector supported by DSC alarm systems using PowerG two-way communication protocol.

The detector's features are as follows:

- Fresnel and cylindrical lenses with uniform detection sensitivity throughout its operating range, up to 12 meters (39 ft).
- Target Specific Imaging™ (TSI) technology is used for distinction between humans and pets weighing up to 38 kg (85lb).
- The advanced True Motion Recognition™ algorithm (patented) distinguishes between the true motion of an intruder and any other disturbances which may cause false alarms.
- No vertical adjustment is needed.
- Motion event counter determines whether 1 or 2 consecutive motion events trigger an alarm.
- Very low current consumption.
- Microprocessor-controlled temperature compensation. Sealed black chamber provides white light protection.
- Front and back tamper protection.
- The device supports temperature and light level reports to compatible alarm systems that support temperature and light sensors.

*For UL installations: The detector is for use with UL listed control units only. Pet immunity has not been evaluated by UL.*




#### Internal View

## 1. INSTALLATION


### General guidance

1. Keep away from heat sources.
2. Do not expose to air drafts.
3. Do not install outdoors.
4. Avoid direct sunshine.
5. Do not install near high-voltage electrical lines.
6. Do not install behind partitions.
7. Mount on a solid stable surface.




### General Guidelines






### Installation procedure



A: Surface mount    B: Corner mount, B1 or B2    C: Back tamper



D: Cover  
E: Base  
F: Press in point



1. Mount the bracket on the wall.
2. Press in the point marked "F" in the drawing and separate the cover from the base.
3. Insert the battery while observing polarity alternatively, if battery is already installed, remove the activation strip that protrudes from the front of the detector.
4. Return the cover to the base until a click is heard (the snap is closed).
5. Secure the detector with the screw.
6. Align the detector with the bracket.
7. Slide the detector upward until a click is heard.


**Note:** The detector transmits a low battery signal upon detection of low voltage. It is recommended to wait about 1 minute after battery removal, before inserting the new battery.

**Note:** Install the pet mask if you require pet immunity. See **Installing the Pet Mask**. PGx914 shall be installed in accordance with the Standard for Installation and Classification of Burglar and Holdup Alarm Systems, UL 681.

**Caution!** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used battery according to the manufacturer's instructions.

## Installing the pet mask

*Install the plastic (pet mask) if you require pet immunity*



1. Insert the tabs at the base of the pet mask into the holes below the PIR sensor.


2. Align the tabs on the sides of the pet mask with the holes on either side of the PIR sensor.

3. Press down gently to install the pet mask.

**Note:** Pet immunity is not supported at heights of 2.4 m (7.87 ft) and above. Do not install the pet mask if you are mounting the MP-802 K9-85 PG2 at this height or above.

## Removing the pet mask

*Remove the plastic pet mask if you do not require pet immunity*





1. Place your thumb at the base of the Pet Mask.

2. Place your fingers at the top of the Pet Mask.

3. Lift the Pet Mask to remove.

## Disassembly from bracket



1. Release screw.
2. Separate the cover from the base.

3. Remove battery.

4. Press on the stopper snap to release the base from the bracket.

5. Slide the base downward to remove.

## Enrollment

See the alarm systems Installation Guide and follow the enrollment procedure.

A general description of the procedure is provided in the following flow chart.

| Step | Procedure  |
|------|--|
| 1    | See the Installation Manual for the alarm system that the device is being enrolled on, to ensure that the proper steps are used.   |
| 2    | Enter the Device Enrollment option through the specified method and select the appropriate option to add a new device.   |
| 3    | Enroll the device by either holding the enroll button until the enrollment is detected, or by entering the Device ID.  |
| 4    | Select the desired Zone Number.  |
| 5    | Configure any device parameters that are required.   |
| 6    | Mount and test the detector. See section 3 for information on testing the device. In addition, see the alarm systems Installation Manual that the device is enrolled on for other test procedures that are required. |

#### Note:

If the detector is already enrolled, you can configure the detector parameters by programming the system, see the alarm systems Installation Manual for more information about device parameters.

## Temperature display

For instructions on displaying the temperature of zones on the control panel as measured by PGx914 detectors, see the alarm systems Installation Manual for details.

## 2. Configuring the detector parameters

Enter the **DEVICE SETTINGS** menu and follow the configuration instructions for the PGx914 detector as described in the following table.

| Option                | Configuring Instructions   |
|-----------------------|--|
| Alarm LED             | Define whether or not the alarm LED indication will be activated. Optional settings: LED ON (default) and LED OFF.   |
| Event Counter         | Define whether an alarm will be activated upon continued motion (low sensitivity) or upon a single alarm event (high sensitivity). Optional settings: LOW sensitivity (default) and HIGH sensitivity.  |
| High Traffic Shutdown | Define whether or not the sensor is active when the system is disarmed. Optional settings: NOT ACTIVE while disarmed (default) - no delay, 5s delay, 15s delay, 30s delay, 1m delay, 2m delay, 5m delay, 10m delay, 20m delay and 60m delay. |

## 3. LOCAL DIAGNOSTICS TEST

**Note:** Run a diagnostic test at least once a week to ensure that the detector is working correctly.

1. Separate the base from the cover.
2. Replace the cover to return the tamper switch to its normal (undisturbed) position, and then secure the front cover to the base with the case closure screw.
3. The PGx914 detector will enter a 2 min. stability period. During this time the red LED blinks.
4. Walk-test the coverage area. Walk across the far end of the coverage pattern in both directions. The red LED lights each time your motion is detected followed by 3 LED blinks.

**Important!** Instruct the user to walk test at least once a week to verify proper functioning of the detector.

The following table outlines received signal strength indication:

| LED response      | Reception        |
|-------------------|------------------|
| Green LED blinks  | Strong           |
| Orange LED blinks | Good             |
| Red LED blinks    | Poor             |
| No blinks         | No communication |

**Important!** Reliable reception must be assured. Therefore, poor signal strength is not acceptable. If you receive a poor signal from the device, re-

locate it and re-test until a good or strong signal strength is received. For UL/ULC installations, only STRONG signal level are acceptable.

After installation verify the product functionality with the compatible receivers HSM2HOST9, HS2LCDRF (P)9, HS2CNRF(P) 9, PG9920 and WS900-29, WS900-19.

**Note:** For detailed placement instructions see the alarm systems Installation Manual.

## 4. TROUBLESHOOTING

If you encounter one of the following problems with the PGx914, perform the suggested solution from the following table:

| Problem   | Solution   |
|---|--|
| Attempt to enroll the sensor is unsuccessful.       | Ensure that the detector is within wireless communication range of the receiver. Ensure that the enroll button on the device is held until the LED flash is seen, and then released.   |
| The sensor and the panel do not communicate.        | Perform a placement test as described in the alarm systems Installation Manual. Ensure that the device is within wireless communication range of the receiver and remove any possible sources of interference. If necessary, replace the sensor's battery. |
| The sensor sends a low battery indication.          | To ensure continuous proper operation, replace the battery within two weeks of the first low battery indication.   |
| Panel does not arm because of a sensor malfunction. | Follow the diagnostic test procedure from Section 3 above to test the detector. Replace the battery if flashing LEDs are not seen during this test. If the system still cannot be armed, consult with your alarm system technician for a solution.         |

## 5. COMPLIANCE WITH STANDARDS

The PG8914 model complies with the following standards:

Europe: EN 300220, EN 301489, EN 62368-1, EN 50130-4, EN 50131-1, EN 50131-2 Grade 2 Class II, EN 50130-5, EN 50131-6 Type C  
UK: The PG8914 model is suitable for use in systems installed to conform to PD6662 and environmental CLASS II. BS8243 Certified by Applica Test & Certification AS in accordance with EN 50131-2-2, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50130-4, EN 50130-5  
Applica T & C has certified only the 868 MHz variant of this product.

### SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Tyco Safety Products Canada Ltd declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available for the models mentioned below are available at the following Internet addresses:

PG4914: [www.dsc.com/pdf/1707007](http://www.dsc.com/pdf/1707007)

PG8914: [www.dsc.com/pdf/1707008](http://www.dsc.com/pdf/1707008)



European single point of contact:

Tyco Safety Products, Voltaweg 20, 6101 XK Echt, Netherlands

### UL/ULC Notes

Only model PG9914 operating in the frequency band 912-919MHz is UL/cUL listed. The PG9914 has been listed by UL for commercial and residential burglary applications and by ULC for residential burglary applications in accordance with the requirements in the Standards UL 639 and ULC-S306 for Intrusion Detection Units.  
For UL/cUL installations use this device only in conjunction with compatible DSC wireless receivers: HSM2HOST9, HS2LCD HS2CNRF(P)9, PG9920 and WS900-29, WS900-19. After installation verify the product functionality in conjunction with the compatible receiver used.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-247 of ISED. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING!** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

To comply with FCC and IC RF exposure compliance requirements, the device should be located at a distance of at least 20 cm from all persons during normal operation. The antennas used for this product must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Le dispositif doit être placé à une distance d'au moins 20 cm à partir de toutes les personnes au cours de son fonctionnement normal. Les antennes utilisées pour ce produit ne doivent pas être situées ou exploités conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.  
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



**W.E.E. Product Recycling Declaration**  
For information regarding the recycling of this product you must contact the company from which you originally purchased it. If you are discarding this product and not returning it for repair then you must ensure that it is returned as identified by your supplier. **This product is not to be thrown away with everyday waste.**  
Directive 2012/19/EC Waste Electrical and Electronic Equipment.

## 6. Special comments

Even the most sophisticated detectors can sometimes be defeated or may fail to warn because of DC power failure or improper connection, malicious masking of the lens, tampering with the optical system, decreased sensitivity in ambient temperatures close to that of the human body and unexpected failure of a component part.

The above list includes the most common reasons for failure to detect intrusion, but is by no means comprehensive. It is recommended that the detector and the entire alarm system be checked weekly, to ensure proper performance.

An alarm system must not be regarded as a substitute for insurance. Property owners or renters should be prudent to continue insuring their property, even though they are protected by an alarm system.

## SPECIFICATIONS

### Detector Type

Dual element low-noise pyroelectric sensor.

### Lens Data

Fresnel and cylinder type lens with optical attenuation (PET mask) in the lower pattern part of the lens.  
Number of beams / curtains: 27 Fresnel far, 18 cylinder "mid" and 10 cylinder "close".




Figure 12 – Coverage Pattern Walk Test

### Max. coverage

12 x 12 m (39 x 39 ft) / 90°.

### Pet Immunity

Up to 38 kg (85 lb).

### Power Supply

The power supply is type C in accordance with EN 50131-6 Documentation – Clause 6.

### Internal Battery

3V Lithium battery, type CR-123A. For UL

volumetric area protection. They have multiple beams of detection and motion can only be detected in unobstructed areas covered by these beams. They cannot detect motion which occurs behind walls, ceilings, floor, closed doors, glass partitions, glass doors or windows. Any type of tampering whether intentional or unintentional such as masking, painting, or spraying of any material on the lenses, mirrors, windows or any other part of the detection system will impair its proper operation.

Passive infrared motion detectors operate by sensing changes in temperature. However their effectiveness can be reduced when the ambient temperature rises near or above body temperature or if there are intentional or unintentional sources of heat in or near the detection area. Some of these heat sources could be heaters, radiators, stoves, barbecues, fireplaces, sunlight, steam vents, lighting and so on.

**WARNING:** Digital Security Controls recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this product to fail to perform as expected.

**Important Information:** Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls could void the user's authority to operate this equipment.

© 2021 Tyco Security Products. All Rights Reserved. www.dsc.com

The trademarks, logos, and service marks displayed on this document are registered in the United States [or other countries]. Any misuse of the trademarks is strictly prohibited and Tyco will aggressively enforce its intellectual property rights to the fullest extent of the law, including pursuit of criminal prosecution wherever necessary. All trademarks not owned by Tyco are the property of their respective owners, and are used with permission or allowed under applicable laws. Product offerings and specifications are subject to change without notice. Actual products may vary from photos. Not all products include all features.

Availability varies by region; contact your sales representative.

© 2021 Tyco International Ltd. and its Respective Companies.

All Rights Reserved. Tech Support: 1-800-387-3630 (Canada & U.S.) or +800-2255-8926 Printed in Israel • www.dsc.com


### FRE Instructions d'installation du détecteur de mouvement PowerG sans fil, PIR et compatible Animaux domestiques

Le PGx914 (non déclenchement par les animaux) est un détecteur PIR numérique sans fil contrôlé par microprocesseur compatible avec le système d'alarme DSC grâce au protocole de communication bidirectionnel PowerG.

Il présente les caractéristiques suivantes :

- Des lentilles Fresnel et cylindriques offrent une sensibilité de détection uniforme sur toute la portée autorisée, jusqu'à 12 mètres.
- La technologie Target Specific Imaging™ (TSI) fait la distinction entre les individus et les animaux pesant jusqu'à 38 kg.
- L'algorithme avancé True Motion Recognition™ (breveté) fait la distinction entre les mouvements réels d'un intrus et toute autre perturbation susceptible de déclencher de fausses alertes.
- Aucun réglage vertical n'est nécessaire.
- Le compteur d'événements de mouvement détermine si 1 ou 2 mouvements consécutifs déclenchent une alarme.
- Consommation électrique extrêmement faible.
- Compensation de température contrôlée par microprocesseur. La chambre noire scellée est protégée de la lumière blanche.
- Autoprotection avant et arrière
- L'appareil assure une fonction de signalement du niveau de température et de lumière aux systèmes d'alarme compatibles prenant en charge les capteurs de température et de lumière.

Pour les installations certifiées UL : le détecteur ne doit être utilisé qu'avec une unité de contrôle certifiée UL. Le non déclenchement par les animaux n'a pas été évalué par UL.




Vue interne


## 1. INSTALLATION

### Consignes générales


- Tenez l'appareil à l'écart de toute source de chaleur.
- Ne l'exposez pas aux courants d'air.
- Ne l'installez pas en extérieur.
- Évitez l'exposition directe aux rayons du soleil.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une ligne électrique à haute tension.
- N'installez pas l'appareil derrière une cloison.
- Montez-le sur une surface stable solide.



Consignes générales




### Retrait depuis le support




- Desserrez la vis.
- Séparez le capot du socle.
- Retirez la pile.
- Appuyez sur la languette de blocage pour dégager le socle du support.
- Faites coulisser le socle vers le bas pour le retirer.

### Procédure d'installation



**Remarque :** Pour être en conformité à la norme NFA2P type 2, le détecteur doit être installé selon la plage de hauteurs spécifiée par le constructeur qui se situe entre 1,8 et 2,4m ET se situer à une hauteur maximale de 0,1m du plafond en cas d'utilisation de son support en angle.



A: montage mural B: montage en angle, B1 ou B2 C: auto-protection



D. Capot  
E. Socle  
F. Appuyez ici



- Fixez le support au mur.
- Appuyez sur le point repéré par la lettre « F » sur l'illustration et séparez le capot du socle.
- Insérez la pile en orientant convenablement les pôles, OU, si la pile est déjà en place, tirez sur la languette d'activation dépassant à l'avant du détecteur.
- Remettez le capot en place sur le socle jusqu'à déclic (enclenchement de la fermeture).
- Fermez le détecteur à l'aide d'une vis.
- Allez le détecteur sur le support.
- Faites coulisser le détecteur vers le haut jusqu'au déclic.

**Remarque :** Le détecteur envoie un signal de pile faible lorsqu'il détecte que la tension est insuffisante. Il est conseillé d'attendre 1 minute après le retrait de la pile avant d'en insérer une neuve.

PGx914 sera installé conformément à la norme UL 681, Standard for Installations and Classifications of burglar and Holdup Alarm Systems.

**Avertissement ! Risque d'explosion si vous remplacez la pile par une pile de type incorrect. Mettez la pile usagée au rebut en suivant les instructions du fabricant.**

### Installation du masque animaux

Si vous avez besoin de la fonction d'immunité aux animaux, mettez en place le masque (animaux) en plastique.




- Introduisez les languettes situées à la base du masque animaux dans les trous prévus sous le capteur IRP.
- Alignez les languettes latérales du masque animaux sur les trous prévus sur les côtés du capteur IRP.
- Appuyez légèrement pour bien mettre en place le masque animaux.

**Remarque :** L'immunité aux animaux n'est plus prise en charge à partir de 2,4 m (7,87 ft) de haut. N'installez pas le masque animaux si vous montez le détecteur MP-802 K9-85 PG2 à cette hauteur ou au-delà.

### Retrait du masque animaux

Si vous n'avez pas besoin de la fonction de non-déclenchement par les animaux, retirez le masque animaux en plastique.



- Placez votre pouce à la base du masque animaux.
- Placez vos doigts en haut du masque animaux.
- Soulevez le masque animaux pour le retirer.

Options : NON ACTIF si désarmé (par défaut) - aucun délai, délai 5 s, délai 15 s, délai 30 s, délai 1 m, délai 2 m, délai 5 m, délai 10 m, délai 20 m et délai 60 m.

## 3. TEST DE DIAGNOSTIC LOCAL

Remarque : exécutez un test de diagnostic au moins une fois par semaine pour vous assurer que le détecteur fonctionne correctement.

- Séparez le capot du socle .
- Repositionnez le capot pour remettre le commutateur d'autoprotection en position normale (pas d'infraktion) puis fixez le capot avant le socle avec la vis prévue à cet effet.
- Le détecteur PGx914 entre dans une phase de stabilisation de 2 minutes. Le voyant rouge clignote pendant toute la durée de la stabilisation.
- Testez la zone couverte en la traversant.Traversez l'extrémité de la zone de couverture dans les deux directions. Le voyant rouge s'éclaire à chaque fois que votre mouvement est détecté, puis il clignote trois fois.

**Important!** Demandez à l'utilisateur d'effectuer un test de déplacement au moins une fois par semaine pour vérifier que le détecteur fonctionne correctement.

Le tableau ci-dessous indique la puissance du signal reçu.

| Voyant                         | Réception    |
|--------------------------------|--------------|
| Voyant vert clignotant         | Fort         |
| Voyant orange clignotant Bon   |              |
| Voyant rouge clignotant Faible |              |
| Aucun clignotement             | Pas de comm. |

**Important!** Vous devez vous assurer que la réception est fiable. Par conséquent, une puissance de signal faible est inacceptable. Si vous recevez un signal faible de l'appareil, changez-le d'emplacement et recommencez les tests jusqu'à obtenir un signal bon ou fort. Pour les installations conformes UL/ULC, seul un signal FORT est acceptable.

Après l'installation, vérifiez le fonctionnement du produit avec les récepteurs compatibles HSM2HOST9, HS2LCDRF(P)9, HS2CNRF(P)9, PG9920 et WS900-29, WS900-19.

**Note:** Pour des instructions de positionnement détaillées, consultez le Manuel d'installation des systèmes d'alarme

## 4. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si vous rencontrez un des problèmes suivants avec le PGx914, appliquez la solution conseillée dans le tableau qui suit :

| Problème   | Solution   |
|--|--|
| Échec de la tentative d'enregistrement du détecteur.   | Vérifiez que le détecteur est dans la zone de couverture sans fil du récepteur. Maintenez la pression du bouton d'enregistrement de l'appareil jusqu'à ce que le voyant s'éclaire puis relâchez-le.  |
| Procédez à un test de positionnement en suivant les indications du Manuel d'installation des systèmes d'alarme. Vérifiez que l'appareil est dans la zone de couverture sans fil du récepteur et supprimez toute source d'interférence possible. Si nécessaire, remplacez la pile du détecteur. | Procédez à un test de positionnement en suivant les indications du Manuel d'installation des systèmes d'alarme. Vérifiez que l'appareil est dans la zone de couverture sans fil du récepteur et supprimez toute source d'interférence possible. Si nécessaire, remplacez la pile du détecteur. |
| Absence de communication entre le détecteur et la centrale.  | Pour avoir l'assurance de bénéficier d'un fonctionnement sans interruption, remplacez la pile dans les deux semaines qui suivent l'émission de la première indication de pile faible.  |
| Indication de pile faible envoyée par le détecteur.  | Suivez la procédure de test de diagnostic de la Section 3 ci-dessus pour tester le détecteur. Remplacez la pile si des voyants ne s'éclairent pas pendant ce test. Si vous ne parvenez toujours pas à armer le système, demandez conseil au technicien en charge de votre système d'alarme.    |
| Échec de l'armement de la centrale la en raison d'un dysfonctionnement d'un détecteur.   | Si le détecteur est déjà enregistré, vous pouvez configurer ses paramètres en programmant le système. Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil, consultez le Manuel d'installation du système d'alarme.   |

### Affichage de la température

Pour savoir comment afficher sur la centrale des zones concernées la température mesurée par les détecteurs, consultez le Manuel d'installation des systèmes d'alarme.

## 2. Configuration des paramètres du détecteur

Allez dans le menu Param.D.L'appar. et suivez les instructions de configuration du détecteur PGx914 indiquées dans le tableau ci-dessous.


| Option             | Instructions de configuration   |
|--------------------|---|
| LED ALRM           | Définissez si l'indication LED de l'alarme sera activée.<br>Options : LED ON (par défaut) et LED OFF.   |
| Compt.d'événem     | Indiquez si une alarme sera activée en cas de mouvements répétés (sensibilité faible) ou en cas d'événement unique (sensibilité élevée). Options : BASS SENSITIVITE (par défaut) et HAUT SENSITIVITE. |
| Arrêt trafic élevé | Définissez si le capteur est actif lorsque le système est désarmé.  |



## 1. INSTALACIÓN

### Lineamientos generales

- Mantener alejado de fuentes de calor.
- No exponer a corriente de aire.
- No instalar a la intemperie.
- Evitar la exposición directa a la luz solar.
- No instalar cerca de líneas eléctricas de alto voltaje.
- No instalar detrás de particiones.
- Montar sobre una superficie sólida estable.



### Directivas generales

- Montar el soporte en la pared.
- Presione el punto marcado "F" en el dibujo y separe la cubierta de la base.
- Inserte la batería manteniendo la polaridad, O BIEN, si la batería ya está instalada, tire de la correa de activación que sobresale del detector.
- Volver a colocar la cubierta en la base hasta oír un clic, que indica que la conexión está cerrada.
- Fijar el detector con un tornillo.
- Alinear el detector con el soporte.
- Deslizar el detector hacia arriba hasta oír un clic.

**Nota:** Al detectarse bajo voltaje, el detector transmite una señal de batería baja. Se recomienda esperar aproximadamente 1 minuto después de extraer la batería antes de insertar una nueva.

PGx914 Se instalará de conformidad con la Norma para instalación y clasificación de sistemas de alarma antirrobo y contra asaltos, UL 681.

**Precaución!** Riesgo de explosión si la batería se cambia por una de tipo inadecuado. Desechar baterías usadas conforme a las instrucciones del fabricante.

### Instalación de la máscara de mascotas

Instale el elemento plástico (máscara de mascotas) si necesita la tolerancia a mascotas.




- Inserte las pestañas en la base de la máscara de mascotas en los orificios bajo el sensor PIR.
- Alinee las pestañas laterales de la máscara de mascotas con los orificios a los lados del sensor PIR.

3. Presione suavemente hacia abajo para instalar la máscara de mascotas.

**Nota:** La tolerancia a mascotas no es posible con alturas a partir de 2,4 metros (7,87 pies). No instale la máscara de mascotas en cosa de montar el MP-802 K9-85 PG2 a esta altura o más.




### Quitar la máscara de mascota

Si no se necesita la inmunidad para mascotas, quitar la máscara de mascota de plástico.



- Colocar el pulgar en la base de la máscara de mascota.
- Colocar los dedos en la parte superior de la máscara de mascota.
- Levantar la máscara de mascota para quitarla.

### Desmontaje del soporte



- Aflojar el tornillo.
- Separar la cubierta de la base.
- Quitar la batería.
- Para soltar la base del soporte, presionar el botón automático del tope.
- Para quitar la base, deslizarla hacia abajo.

### Registro

Consulte la Guía del instalador del panel WP y siga el procedimiento de inscripción.

En el siguiente diagrama de flujo se proporciona una descripción general del procedimiento.

#### Paso Procedimiento

- Consulte la Guía del instalador del panel para verificar que el dispositivo es memorizado, comprobando que los ajustes correctos son aplicados.
- Acceda a la opción de memorización de dispositivo a través del método especificado y seleccione la opción apropiada para agregar un nuevo dispositivo.
- Registre el dispositivo sosteniendo el botón de memorizar hasta que se detecta la inscripción o introduzca el ID de dispositivo.
- Seleccione el número de zona deseado.
- Configure los parámetros del dispositivo que sean necesarios.
- Montar y probar el detector. Consulte la sección 3 para obtener información sobre cómo probar el dispositivo. Además, para otros procedimientos de prueba necesarios, consulte la Guía de instalación del sistema de alarma en el que se ha memorizado el dispositivo.

#### Nota:

Si el detector ya está registrado, puede configurar sus parámetros mediante la opción Modificar dispositivos, ver el manual de instalación para mayor información.

### Visualización de temperatura

Para obtener instrucciones sobre la visualización de la temperatura de zonas en el panel de control tal y como la miden los detectores, consulte la guía del instalador para o

## 2. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU DÉTECTEUR

Entre en el menú CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO y siga las instrucciones de configuración del detector PGx914, tal y como se explica en la tabla siguiente.

| Opción     | Instrucciones de configuración  |
|------------|---|
| LED Alarma | Determine si la indicación del indicador LED de alarma se activará o no. Configuración opcional: indicador LED ON |

(encendido) (predeterminado) e indicador LED OFF (apagado).

Determinar si se activará una alarma ante un movimiento continuo (baja sensibilidad) o ante un solo evento de alarma (alta sensibilidad). Configuración opcional: BAJA sensibilidad (predeterminada) y ALTA sensibilidad.

Determinar si definir o no el tiempo de actividad cuando el sistema esté desarmado. Configuración opcional: NO activo (predeterminado), SI – sin retardo, SI + 5 seg. de retardo, SI + 15 seg. de retardo, SI + 30 seg. de retardo, SI + 1 min. de retardo, SI + 2 min. de retardo, SI + 5 min. de retardo, SI + 10 min. de retardo, SI + 20 min. de retardo and SI + 60 min. de retardo.

## 3. PRUEBA DE DIAGNÓSTICO LOCAL

**Nota:** Realice una prueba de diagnóstico al menos una vez la semana, para asegurarse del correcto funcionamiento del detector.

- Separar la base de la tapa .
- Vuelva a colocar la cubierta para volver el interruptor de seguridad a su posición normal (no alterada) y luego, sujeté la cubierta frontal a la base, con el tornillo de cierre de la caja.
- El detector PGx914 ingresará en un periodo de estabilidad de 2 minutos. En el que el indicador LED rojo parpadea.
- Prueba de recorrido del área de cobertura. Recorra el otro extremo del patrón de cobertura en ambas direcciones. El indicador LED rojo se enciende cada vez que detecta su movimiento y parpadea tres veces.

**Importante!** Instruye al usuario para que realice la prueba de recorrido al menos una vez a la semana para comprobar si el detector funciona correctamente.

En la siguiente tabla se muestra la indicación de intensidad de señal recibida:

| Respuesta del indicador LED Recepción |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| La LED verde parpadea                 | Fuerte           |
| La LED naranja parpadea               | Buena            |
| La LED roja parpadea                  | Débil            |
| No hay parpadeo                       | Sin comunicación |

**Importante!** Se debe asegurar una recepción fiable. Por consiguiente, una intensidad de señal débil no es aceptable. Si recibe una señal débil del dispositivo, colóquelo en otro lugar y realice de nuevo la prueba hasta recibir una señal con intensidad buena o fuerte.

En el caso de instalaciones conforme a UL/ULC, el único nivel de intensidad de señal es FUERTE.

Después de la instalación, comprobar la funcionalidad del producto junto con los receptores compatibles HS2HOST9, HS2LCDRF(P)9, HS2CNRF(P)9, PG9920 y WS900-29, WS900-19.


**Note:** Para obtener instrucciones detalladas sobre emplazamiento, consulte la Guía de consulta del panel de control.

## 4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si se encuentra con alguno de los siguientes problemas con el PGx914, aplique la solución sugerida desde la siguiente tabla:

| Problema   | Solución  |
|--|---|
| El intento de registrar el sensor ha fracasado.                        | Asegúrese de que el sensor está dentro del rango de cobertura inalámbrica del receptor. Compruebe que botón de memorizar se mantiene presionado hasta que el LED se active, entonces liberar el botón.                      |
| El sensor y el panel no se comunican.                                  | Lleve a cabo el procedimiento de verificación de intensidad de señal que se describe en el manual de instalación. Asegúrese de que la potencia de señal sea suficiente. En caso necesario, sustituya la batería del sensor. |
| El sensor envía una indicación de batería con poca carga.              | Para asegurar un funcionamiento continuo apropiado, reemplace la batería dos semanas después de la primera indicación de batería con poca carga.  |
| El Panel no puede armarse porque existe algún problema en un detector. | Siga el procedimiento de test descrito en la Sección 3. Sustituya la batería si el LED no se enciende durante el test. Si el sistema no permite ser armado, consulte con su instalador de alarmas para buscar una solución. |






- A. Botão de cadastro  
B. Sensor de luz  
C. LEDs  
D. Chave de violação  
E. Sensor PIR

#### Visualização interna

## 1. INSTALAÇÃO

### Orientação geral

- Mantenha longe de fontes de calor.
- Não exponha a saídas de ar.
- Não instale em ambientes externos.
- Evite exposição direta ao sol.
- Não instale perto de redes elétricas de alta tensão.
- Não instale atrás de nenhuma partição.
- Monte em uma superfície sólida e estável.



- Monte o suporte na parede.
- Pressione o ponto marcado como "F" no desenho e separe a tampa da base.
- Insira a bateria levando em conta a polaridade ou, se a bateria já estiver instalada, puxe a faixa de ativação que se encontra protuberante na frente do detector.
- Retorne a lâmpada para a base até ouvir um clique (o gancho fecha).
- Prensa o detector com um parafuso.
- Aline o detector com o suporte.
- Desloque o detector para cima até ouvir um clique.

**Observação:** o detector transmite um sinal de bateria fraca quando da detecção de baixa tensão. Recomenda-se esperar aproximadamente 1 minuto após a remoção da bateria para inserir uma nova bateria. O PGx914 deve ser instalado de acordo com as normas de instalação e classificação de sistemas de alarme contra roubo e assalto, UL 681.

**Cuidado!** Risco de explosão se a bateria for trocada por uma de um tipo incorreto. Descarte a bateria usada de acordo com as instruções do fabricante.



### Instalar a máscara de animais de estimação

Instalar o plástico (máscara de animais de estimação) se necessitar de imunidade a animais de estimação.



A: Superfície de montagem  
B: Montagem em canto, B1 ou B2  
C: Violão traseira

D. Tampa  
E. Base  
F. Pressione neste ponto




- Insira as abas na base da máscara de animais de estimação nos furos por baixo do sensor PIR.
- Aline as abas nos lados da máscara de animais de estimação com os furos em ambos os lados do sensor PIR.
- Pressione levemente para baixo para instalar a máscara de animais de estimação.

**Nota:** A imunidade a animais de estimação não é suportada a alturas de 2,4 m (7,87 pés) e superiores. Não instale a máscara de animais de estimação se estiver a montar o MP-802 K9-85 PG2 a esta altura ou acima.



### Remoção da cobertura de animais

Remova a cobertura plástica de animais se não deseja imunidade a animais.



- Coloque seu polegar na base da cobertura de animais.
- Coloque seus dedos na parte superior da cobertura de animais.
- Levante a cobertura de animais para remover.

### Desmonte do suporte



- Libere o parafuso.
- Separe a tampa da base.
- Remova a bateria.
- Pressione a tampa de pressão para liberar a base do suporte.

### Registro

Consulte o Guia de Instalação do sistema de alarme e siga o procedimento de inscrição.

Uma descrição geral do procedimento é fornecida no fluxograma a seguir.

#### Etapa Procedimento

- Consulte o Manual de Instalação do sistema de alarme em que o dispositivo está sendo inscrito, para garantir que os passos apropriados sejam usados.
- Insira a opção Inscrição de Dispositivos através do método especificado e selecione a opção apropriada para adicionar um novo dispositivo.
- Inscriva o dispositivo segurando o botão de registro até que a inscrição seja detectada ou digitando o ID do dispositivo.
- Selecione o Número de Zona desejado.
- Configure os parâmetros necessários do dispositivo.
- Monte e teste o detector. Consulte a seção 3 para obter informações sobre como testar o dispositivo. Além disso, consulte o Guia de Instalação de Sistemas de Alarmes para o qual o dispositivo está inscrito para outros procedimentos de teste necessários.

#### Observações:

Se o detector já estiver inscrito, você pode configurar os parâmetros do detector programando o sistema, consulte o Manual de Instalação do sistema de alarme para obter mais informações sobre os parâmetros do dispositivo.

### Visor de temperatura

Para obter instruções sobre como exibir a temperatura das zonas no painel de controle conforme medido por detectores, consulte o Manual de Instalação dos sistemas de alarme para obter detalhes.

## 2. Configuração dos parâmetros do detector

Entre no menu de **CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO** e siga as instruções de configuração para o detector PGx914, conforme descrito na tabela a seguir.

#### Opção Instruções de configuração

LED de Definição se a indicação de LED de alarme será ativada ou não. alarme Configurações opcionais: LED LIG (padrão) e LED DESL. Contador de um alarme será ativado no movimento continuado (baixa sensibilidade) ou em um único evento de alarme (alta sensibilidade). Configurações opcionais: sensibilidade BAIXA (padrão) e sensibilidade ALTA. Define se o sensor está ativo ou não quando o sistema está desarmado. Configurações opcionais: NÃO Ativo enquanto DESARMADO desarmado (padrão), SIM - sem atraso, SIM + atraso de 5s, SIM + atraso de 15s, SIM + atraso de 30s, SIM + atraso de 1m, SIM + atraso de 2m, SIM + atraso de 5m, SIM + atraso de 10m, SIM + atraso de 20m e SIM + atraso de 60m.

## 3. TESTE DE DIAGNÓSTICO LOCAL

**Observação:** realize um teste de diagnóstico pelo menos uma vez por semana para garantir que o detector está funcionando corretamente.

- Separar a base da tampa.
- Substitua a tampa para devolver a chave de violação à posição normal (intacta) e, em seguida, fixe a tampa frontal à base com o parafuso de fechamento do gabinete.
- O detector PGx914 entrará em um período de estabilidade de 2 minutos. Durante esse tempo, o LED vermelho piscará.
- Faça um teste de caminhada pela área de cobertura. Caminhe através do limite mais distante do padrão de cobertura em ambos os sentidos. O LED vermelho acende cada vez que seu movimento for detectado seguido por três piscadas de LED.

**Importante!** Instrua o usuário a fazer o teste da caminhada ao menos uma vez por semana para verificar o funcionamento adequado do detector.

A tabela a seguir mostra a indicação de força do sinal recebido:

| Reação do LED            | Recepção         |
|--------------------------|------------------|
| LED verde piscá          | Forte            |
| LED laranja piscá        | Bom              |
| LED vermelho piscá Fraco | Fraco            |
| Nada piscá               | Nada comunicação |

**Importante!** Deve-se garantir uma recepção confiável. Portanto, um sinal ruim em intensidade não é aceitável. Se você receber um sinal ruim do dispositivo, reposicione-o e teste novamente até receber um sinal bom ou forte.

**Para instalações UL/ULC, apenas o nível de sinal FORTE é aceitável.**

Após a instalação, verifique a funcionalidade do produto em conjunto com os receptores compatíveis HSM2HOST9, HS2LCDRF(P)9, HS2ICNRF(P)9, PG9920 e WS900-29, WS900-19.

**Note:** Para obter instruções detalhadas de colocação, consulte o manual de instalação do sistema de alarmes.

## 4. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Se você encontrar um dos problemas a seguir com o PGx914, aplique a solução sugerida na seguinte tabela:

| Problema  | Solução  |
|---|--|
| A tentativa de registrar o sensor não foi bem-sucedida. | Certifique-se de que o detector está dentro do alcance de comunicação sem fio do receptor. Certifique-se de que o botão de registro no dispositivo está pressionado até que o LED acenda e, em seguida, solte-o.   |
| O sensor e o painel não se comunicam.                   | Realize um teste de posicionamento conforme descrito no Guia de Instalação dos sistemas de alarme. Certifique-se de que o dispositivo está dentro do alcance de comunicação sem fio do receptor e remova todas as possíveis fontes de interferência. Se necessário, substitua a bateria do sensor. |
| O sensor envia uma indicação de bateria fraca.          | Para garantir a operação adequada contínua, substitua a bateria em até 2 semanas após a primeira indicação de bateria fraca.   |
| O painel nãoarma por causa de um defeito no sensor.     | Siga o procedimento de teste de diagnóstico da Seção 3 acima para testar o detector. Substitua a bateria   |

